

Barlio, Portátil Barbie M B-Glan El producto no tiene acceso a INTERNET o capacidad de almacenamiento de datos.

Oregon

Estimados padres/tutores.

Gracias por elegir el Portátil Barbie™ B-Glam. Diseñado con la idea de divertirse, el Portátil Barbie™ B-Glam contiene juegos y actividades estimulantes que contribuirán de manera inestimable al desarrollo de los más pequeños

Las actividades que ayudan a mejorar las habilidades de su hija incluyen: palabras, matemáticas, lógica, memoria y música. El Portátil Barbie™ B-Glam ofrece un primer contacto real y fiable en el manejo de los ordenadores, y potencia la creatividad y el aprendizaje independiente. ¡Aprender nunca ha sido tan divertido!

Barbie and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from, Mattel, Inc.

© 2012 Mattel Inc. All Rights Reserved.

Capítulo 1

Acerca del Portátil Barbie™ B-Glam

Características

- 30 Actividades
- Palabras
- Mates
- Memoria
- Lógica
- Reacción
- Música • Dos Jugadores

Multimedia

• Sonido digital y animaciones

Pantalla

• Pantalla LCD

Audio

• La voz de Barbie®

Características de ahorro de energía

• Apagado automático

2

El Portátil Barbie™ B-Glam contiene las siguientes partes: (Por favor póngase en contacto con su proveedor si faltase algún componente.)

- 1 Unidad
- 2 Manual de instrucciones
- 3 Ratón




3

Unidad

Capítulo 2


dos pilas de tamaño AA.

Inicio



Instalación de las pilas

- 1. Asegúrese de que la unidad está
- 2. Abra la tapa del compartimento de las pilas en la parte de atrás de la unidad usando una moneda o un destornillador de cabeza plana.



4. Atornille la tapa.

Advertencias

- No mezcle pilas diferentes, ni use pilas nuevas con usadas.
- Use únicamente pilas del mismo tipo, o equivalentes, a las recomendadas.
- Cambie las dos pilas de una vez.
- Retire las pilas de la unidad si no va a usarla durante un largo periodo de tiempo.
- · No arroje las pilas al fuego.
- No recargue pilas no recargables.
- Las pilas recargables deben ser retiradas de la unidad antes de ser recargadas.

• Las pilas recargables deben ser recargadas bajo la supervisión de un adulto.

- Retire las pilas gastadas de la unidad.
- No provoque un cortocircuito en el terminal de la corriente.

Mantenimiento y limpieza

Para asegurar una larga vida del producto, siga estos sencillos consejos:

- Examine regularmente la unidad en busca de posible daños en la carcasa u otras partes.
- En caso de daños, la unidad no debe ser usada hasta que haya sido reparada.
- Desconecte la unidad antes de limpiarla.
- Limpie el exterior de la unidad con un trapo seco.
- Evite mojar la unidad.
- La unidad no debe ser desmontada.
- No exponga la unidad a la luz directa del Sol o a altas temperaturas.
- No deje la unidad en algún lugar del coche donde pueda estar expuesta a la luz solar.
- No forcejee la unidad con dureza ni la someta a fuertes golpes.

en la parte frontal. Para encender el Portátil Barbie™ B-Glam, pulse el botón situado en la esquina inferior izquierda del teclado. Cuando acabe una sesión de juego, recuerde apagar la unidad pulsando el mismo botón.

Para abrir la unidad, pulse el pestillo situado

Empezamos con el Portátil Barbie™ B-Glam

Apagado automático

Tras varios minutos de inactividad, la unidad mostrará un mensaje de despedida y se apagará automáticamente. Para volver a jugar, deberá presionar de nuevo el botón de encendido para encender la unidad.

Capítulo 3 =

Reglas de Juego y Modo de Selección

El menú de selección de categorías cambiará a la siguiente categoría cada 5 segundos. El jugador también puede usar las teclas 🗖 ,

de las flechas y pulsar intro para elegir una

categoría. Todos los juegos de cada categoría están incluídos en el mismo menú de selección de juegos. El jugador puede usar las teclas para avanzar por los nombres de las actividades y pulsar 🛅 para jugar.

El Portátil Barbie™ B-Glam funciona con

La mayoría de las actividades ofrece tres intentos por pregunta. Barbie® mostrará la respuesta correcta después de tres intentos

Si no hay respuesta después de 30 segundos, Barbie® repetirá las intrucciones.

Puntos

Al final de cada ronda (que generalmente consiste en 10 preguntas), la suma de los puntos aparecerá en la pantalla, por lo que el jugador podrá ver qué tan bien lo han hecho. Después de completar con éxito todos los niveles en una actividad, o si el tiempo se ha terminado, aparecerá en la pantalla el mensaje de "¿Otra vez?", permitiendo al jugador elegir si desea jugar de nuevo o salir y elegir otro

Límite de tiempo

En la mayoría de los juegos, el jugador podrá seleccionar el límite de tiempo para responder a una pregunta, cuya duración dependerá del tipo de pregunta y juego.

Capítulo 4

Controles y Utilidades

El Portátil Barbie™ B-Glam incorpora todas las funciones de un teclado real.

Menú de Juego

Pulse la tecla para ir al menú de selección de categorías.

Configuración

Pulse la tecla configuración para ajustar el contraste de la pantalla, el volumen o la música de fondo del

Repetir

Pulse la tecla Para repetir una frase o una instrucción

Ayuda

Pulse la tecla para recibir pistas sobre una pregunta. Usando esta función reducirá el total de puntos obtenidos en dicha pregunta. Nota: no todos los juegos permiten esta función.

Respuesta

Pulse la tecla para conocer la respuesta a una pregunta. El jugador deberá tener en cuenta que con ello no obtendrá ninguna puntuación en dicha pregunta.

Borrar

Pulse la tecla para borrar la última letra o el último número pulsados.

Intro

Pulse la tecla 遭 para confirmar la selección.

Pulse la tecla para ver una demostración de algunas de las interesantes funciones y actividades del Portátil Barbie™ B-Glam.

Capitulo 5

Actividades

Palabras

Lluvia de palabras

Selecciona un tema y aprende palabras.

La prueba de palabras

Encuentra la palabra que corresponde a la imagen.

¡Qué ricas piruletas!

Escribe la palabra que aparece en pantalla ordenando las piruletas.

10

11



Quita la letra que sobra para escribir correctamente la palabra.

La palabra secreta

Escribe la palabra.

Palabras enredadas

Adivina la palabra escondida.

Mates

¿Cuántos hay?

Ayuda a Barbie® a contar el número de

¿Más o menos?

Selecciona el signo correcto para cada

¡Cuentas con formas!

Completa la ecuación.

12

La oruga tragona

Usa las teclas de las flechas para guiar a la oruga hacia la comida, para así convertirse en una preciosa mariposa. No la golpees con las paredes o con ella misma.

Música

Canciones con números

Usa las teclas de los números para repetir la melodía.

Toca conmigo

Selecciona una canción, elige un instrumento musical y sigue las teclas iluminadas que aparecen en la pantalla para tocar a la vez.

Rockea

Diviértete componiendo una melodía. Elige un instrumento y compón una canción. Pulsa la tecla Repetr o para escuchar tu creación.

¡A tiempo!

Selecciona la hora que aparece en el reloj.

Barbie® equilibrista

Encuentra la ecuación con el valor más alto o más bajo

Memoria

El show de Sequin®

Recuerda y repite la secuencia de números que Sequin® recorre.

¡Parejas parejas!

Recuerda las parejas que aparecen en la red y encuéntralas.

Carrera de formas

Recuerda el orden en el que llegan las formas.

13

17

Elige la tecla P o Q para responder. El jugador 1 jugará con la tecla Q. El jugador 2 jugará con la tecla P.

Vístete e impresiona

Dos Jugadores

Ayuda a Barbie® a recoger toda la ropa sin repetir sus pasos o caer en los charcos.

Ballet a dúo

Es el recital de ballet de Barbie®. Ayúdala a mantener el equilibrio y a terminar con un gran aplauso. Usa la barra de espacio y para tan cerca del objetivo como puedas

La reina de las memoria

Aparecerá una secuencia de animaciones de vocabulario. Elige una de las palabras acorde con el orden que se pide.

Haciendo memoria

Aparecerá una secuencia de animaciones de vocabulario. Elige una de las palabras acorde con el orden que se pide.

Mascotas

Usa las flechas para elegir el animal que acabas

Lógica

Vístete e impresiona

Ayuda a Barbie® a recoger toda la ropa sin repetir sus pasos o caer en las charcos.

Acierta la secuencia

Llena el espacio con el número que falta para completar la secuencia de números.

El intruso

Capítulo 6

Problemas Frecuentes

Scientific se toma muy en serio.

El desarrollo de productos para el apoyo

Parte de este empeño consiste en procurar

las características y funciones de nuestros

productos. Sin embargo, algunas veces se

producen errores. Es importante que sepa

que nos hacemos responsables de nuestros

de contactar con el servicio representativo

lo siguiente, dado que puede ayudarle a

no malgastar su tiempo en una llamada

innnecesaria:

autorizado en el 0034 93 336 7462, compruebe

productos y le animamos a que contacte con

nuestro Departamente de Atención al Cliente en

caso de encontrar problemas con el producto o

para proporcionarnos alguna sugerencia. Antes

una información apropiada y coherente con

educacional es una responsabilidad que Oregon

Encuentra el objeto o personaje que es diferente al resto.

14

18

¡A recoger!

¡Ayuda a Barbie® a recoger el desorden! Pon los objetos en el lugar correspondiente.

Preparados, listos ;a vestirse!

Ayuda a Barbie® a ponerse la ropa y los accesorios en el orden correcto.

Reacción

Ballet en equilibrio

Es el recital de ballet de Barbie®. Ayúdala a mantener el equilibrio y a terminar con un gran aplauso. Usa la barra de espacio y para tan cerca del objetivo como puedas.

Sequin® vuelve a casa

Ayuda a Sequin® a cruzar el río para llegar a casa, pero ¡cuidado de no caer al agua!

15

Pantalla en blanco

¿Están las pilas bien instaladas? ¿Necesita cambiar las pilas?

La pantalla permanece en negro o muestra anomalías

Retire las pilas durante 10 segundos antes de volverlas a colocar.

En un ambiente propenso a la electricidad estática, la unidad puede funcionar de manera incorrecta

Para reiniciar, pulse el botón en la parte trasera del portátil y retire las pilas durante al menos 10 segundos antes de volver a colocarlas.

Se ajusta a los requisitos de seguridad ASTM F963, EN71 Parte 1, 2 y 3, y EN62115.

Debido a nuestro esfuerzo continuo por mejorar nuestros productos, los gráficos que aparecen en la pantalla pueden diferir ligeramente con respecto a los mostrados en el manual de instrucciones o en la caja.



DISET, S.A.
Calle C, nº 3, Sector B, Zona Franca
08040 BARCELONA (Spain) Phone: 34 93 336 7462 Fax: 34 93 335 4485 Servicio de Atención al Cliente SP Teléfono de asistencia: 34 93 336 7462 Email: info@diset.com

Advertencia:

Cambios o modificaciones a la unidad que no sean expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

• ¡Advertencia! No apto para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Riesgo de asfixia.



20

ELIMINACIÓN

No tire este producto en los contenedores de basura de uso general.
Es necesaria la recogida y tratamiento de dicho

residuo separadamente

LC68-12 SP manual indd 2 19

20/6/12 4:03 PM